

Vedlikeholdsanvisning for tepper i kommersielle områder

UNNGÅ UNØDVENDIG SMUSS

Den beste måten å redusere smuss er ved å montere effektive entresystemer og matter. Ikke bare tenk på entrésoner men også overgang mellom harde gulv og tekstile områder og mellom produksjonsområder og kontorarealer.

Områder med matter bør rengjøres ideelt hver dag slik at de ikke blir en kilde til smuss som tas videre med inn i bygget. Sørg også for at rester etter rengjøringsmidler fra harde gulv ikke overføres videre inn mot teppe.

DAGLIG RENHOLD

FJERNE SMUSS OG STØV

Hovedmålet med daglig renhold er å fjerne støv. Hvis det er mulig, bruk en elektrisk teppebanker med roterende børster for å ta vekk støv og partikler fra teppe.

Grundig og regelmessig støvsuging vil fjerne støv og partikler som ligger på overflaten av teppet og forhindre at det beveger seg dypere ned og inn i teppematerialet og setter seg i rommet mellom garntrådene, noe som kan resultere i synlige tråkksoner og garndeforvasjon.

Anmerking: Høyflossede tepper med 2cm dybde eller mer – bør støvsuges med et flatt munnstykke siden roterende børster kan skade garn fibre.

Det er viktig at rengjøring med støvsuger blir gjort etter en nøye oppsatt plan da dette fjerner mer enn 80% av smuss og støv.

Områder som entreer, korridorer, heiser og entresoner bør rengjøres for smuss daglig, mens områder som blir mindre trafikkert kan rengjøres annenhver dag eller ved behov.

Anmerking: Det kan være at noen velurtepper har løse fibre som løsner fra teppet de første ukene. Dette er garnrester etter kutt i produksjon;

de løsner gradvis når teppet blir brukt. Dette kan ikke unngås i produksjonen og vil ikke være en defekt og kan lett støvsuges bort.

FLEKKFJERNING

Flekkfjerning er en viktig del av den daglige rengjøringen. Det innebærer å flegkfjerne lokalt, noe som må gjøres så fort som mulig (ideelt, rett etter at flekken er kommet). Å fjerne flekker så fort de har oppstått øker muligheten for å få de helt bort.

Smuss og flekker kan fjernes med lunkent vann og en sugende, ikke-farget klut eller mikofiber klut. Ved fjerning av flekker er det viktig å ikke skrubbe, men press mot flekken og trekk ut smusset.

Anmerking: Det er mulig å skrubbe på våre flatvevede tepper. Å skrubbe hardt på teppefibre med en egnet mikrofiber klut eller hanske vil ikke skade teppet.

Hvis det er behov for å bruke et rengjøringsmiddel for å fjerne flekken, gjør først en test på en teppebit eller i et område som er skjult. Ved bruk av vanlig rengjøringsmiddel må en sikre at alle rester av middelet blir fjernet så det ikke bygger seg opp og skader teppet.

LETT RENS

Lett rens vil si å bare rengjøre øverste del av garnet i teppet og er anbefalt når en dypere og grundigere rengjøring ikke er nødvendig, eller hvis bare deler av et teppet er tilsmusset. Det vil ikke erstatte grundig rens eller annet grundig renhold, men vil bare kunne utsettes med en lett rens. Teppet må rengjøres grundig med støvsuger før noen annen rengjøring eller rens begynner. Vi anbefaler rengjøring med pad på flatvevede tepper. Anvisning følger.

Anmerking: Rens av tepper bør bare utføres av et profesjonelt firma.

RENGJØRING MED PAD

Bruk lavtrykksprøyte for å påføre et rensmiddel på teppet. Bruk deretter en oppskuringsmaskin med en roterende skive påført en mikrofiber pad for å løsne smuss og innebygget skitt som dermed overføres til pad. Det er viktig at maskinen ikke går fortere enn 200 rpm da den kan skade overflaten på teppet.

Husk å skifte mikrofiber pad ofte slik at den ikke mister sin evne til å plukke opp smuss. Etter at teppet har tørket i 1 til 2 timer kan teppet støvsuges med en kraftig støvsuger.

TØRRENS

Fordelen med denne metoden er at teppet ikke trenger lang tid til å tørke og kan brukes umiddelbart etterpå. Spre det fuktige pulveret ut over teppet i et jevnt lag, og masser det ned i teppet med en egnet maskin med børster. Smuss løsner og blir bundet i pulveret. Når pulveret er tørket kan det støvsuges opp med en kraftig støvsuger. Dette vil fjerne omtrent alt smuss og rester av rens pulveret.

RENGJØRING MED SKUM

Denne rengjøringsprosedyren foregår ved at skum blir lagt ut og grundig massert ned i teppet med en oppskuringsmaskin eller lignende, skummet som er laget ved kompressor på maskin og vil tørke og krystallisere seg i teppet.

Etter at skummet har tørket i minst 5 timer må gulvet støvsuges grundig for å fjerne alle restene av krystallisert skum sammen med smusset som nå er oppløst.

GRUNDIG RENS

En grundig rens betyr at hele teppe blir grundig rengjort, fra øverste del av garn og ned til bunnen av teppet. Det bør gjøres minimum en gang i året avhengig av bruken og trafikk.

Vedlikeholdsanvisning for tepper i kommersielle områder

Undergulvets oppbygging, monteringsmetode, type undergulv og ønsket tørketid er alle faktorer som må vurderes før en bestemmer hvilken rengjøring som er best. En test bør alltid utføres i forkant på en teppebit eller på et område som ikke er synlig, uavhengig av hvilken metode som skal brukes.

Anmerking: All typer rens av teppe bør utføres av profesjonelle.

VÅT RENS

Støv og smuss som er løst må først støvsuges opp med en kraftig støvsuger. Etter at flekkfjerning er gjort lokalt sprayes det et egnet rensmiddel på teppet. En rensmaskin med rent vann brukes for å løsne smuss fra teppet. Prosessene må gjentas inntil teppet er rent og fritt for smuss. Etter at alle rester etter rensmiddel er fjernet må gulvet tørke i minst 12 timer.

Det må ikke tilføres noen rengjøringsmidler i beholder for rent vann i rensmaskin! Hvis slikt middel finnes i beholder for rent vann, må teppet renses for alle rester av rengjøringsmidler ved bruk av rent vann.

Anmerking: Denne rengjøringsmetoden er ikke egnet for vannsensitive undergulv eller lim. Må heller ikke brukes på tepper som ikke er limt permanent til underlaget. Små områder kan rengjøres og da med små mengder væske.

KOMBINERTE METODER

Løstsittende smuss blir først fjernet med en kraftig støvsuger. Etter at flekkfjerning er gjort lokalt påføres gulvet et egnet rensmiddel (krystalliserende rensmiddel eller lavtskummende rengjøringsmiddel). Etter at dette har virket en kort tid brukes en rensmaskin, fylt med rent vann, til å suge opp smuss fra teppet. Operasjonen må gjerne gjøres flere

ganger og etterfølges av en tørketid på minst 20 timer.

Det må ikke tilføres noen rengjøringsmidler i rensmaskinen.

Anmerking: Denne rengjøringsmetoden er ikke egnet for vannsensitive undergulv eller lim. Må heller ikke brukes på tepper som ikke er limt permanent til underlaget. Små områder kan rengjøres og da med små mengder væske.