

Flow PUR og Bloc PUR

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle rullene og har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom gulvbelegget er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk/batch nummer står på pakker og ruller.

AKKLIMATISERING

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging.

Ref: NS 3420 TH C1,3:

«Gulvbelegget og gulvlimet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18C. I kalde perioder må en påregne noe lenger akklimatiseringstid, gjerne 2 til 3 døgn. Rull ut lengdene, gjerne dagen før, minimum noen timer før legging, slik at belegget akklimatiseres før installasjonen.»

MONTERING

Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6:

«For å unngå fuktskader må det i mange tilfeller sørges for uttørking av underlaget før belegget kan legges. Før halvharde eller tekstile belegg legges på betonggulvet der det er montert gulvvarme, skal varmen ha stått på lenge nok til at fuktinnholdet er kommet under et kritisk nivå. Dette må hensyntas ved prosjektering og framdriftsplanlegging.

MERKNAD:

I henhold til relevante kontraktstandarder er det oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggers rådighet til avtalt tid»

Gulv i våtrom med innebyggede varmekabler må ha stått på vekselvis i en periode for å sikre at restfuktighet ikke skader gulvbelegget og gulvlimet.

Anbefalte fuktverdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme.

Gulvvarme må tilpasses slik at overflatetemperatur ikke overstiger 27° grader, nivåer over dette kan medføre misfarginger og endringer i gulvets egenskaper.

Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og annen forurensing før montering kan skje.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før legging, og må være slått av i 48 timer etter at legging er fullført. Deretter kan varmen settes gradvis på til normal temperatur i løpet av 7 dager.

Arbeid i våtrom må utføres etter anbefalinger i TEK 17 og Norsk Standard sammen med andre relevante veiledninger og krav slik at utførelsen blir riktig sammen med korrekt fall til sluk.

Det er krav etter Norsk Standard 3420:2019 at alle sveiseskjøter i våtrom, både ut- og inngående hjørner utføres med skråsnitt på 45 grader. Sveiseskjøter skal heller ikke plasseres nærmere enn 100mm fra sluk og gulvskjøter skal ikke plasseres inntil utvendige hjørner. Når gulvbelegget skal monteres i sluk er det en forutsetning at sluket er tilpasset gulvbelegget ref. NS 3420 TH4 y.1.1: «Monter alltid gulvet i henhold til sluk produsentens anvisninger.»

Polyflor anbefaler ikke å montere nye gulvbelegg over eksisterende gulvbelegg.

Det beste undergulvet er avrettet, ensartet og sugende.

Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Bruk kun blyant hvis du skal merke eller tegne på undergulvet. Husk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempler, kulepenn og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Gulv som skal endevendes skal ha merking om dette på beleggrullen. Pass på at alle ruller som brukes i samme rom har samme batch nummer. Ved utrulling av belegget skal overflaten aldri være mot undergulvet. Alle lengder legges ut og grovkappes og beleggkanter anbefales å trimme med kantskjærer for beste sveiseresultat.

LIMING

Dra halvparten av lengdene tilbake og gjør klart for påføring av lim. Følg lim leverandørens instruksjoner for bruk av gulvlimet og påfør limet med anbefalt limspreder. Forbruk ca. 1 liter per 4m² eller 250g pr. 1m² gulvbelegg, avhengig av undergulvet. Påfør aldri gulvlim ned i sluket eller på flenskanter av sluket. Dette vil kunne medvirke til misfarging av belegget rundt sluket.

La limet lufttørke litt før gulvbelegget legges ned. Legg lengdene tilbake til opprinnelig posisjon ved å rulle de tilbake, dette minsker risikoen for å fange luft under belegget. Fjern raskt eventuelt limsøl med en fuktig klut. Bruk en gulvalse og start med å rulle på tvers av lengdene, dette for å fjerne eventuell luft og sikre god kontakt mot limet og undergulvet. Deretter vals i lengderetningen. Denne rutinen gjentas etter ca. 4 timer. Gulv med visuelle feil eller mangler må aldri monteres.

SVEISING

Dagen etter eller tidligst 24 timer etter at belegget er limt, kan skjøter freses. Dette kan gjøres enten manuelt med egnet verktøy eller med elektrisk fugefres.

Sporet skal ikke gå ned i skumkjernen av gulvbelegget.

A. Fjern alt støv og smuss før sveising.

B. Hvis ikke annet er avtalt bruk en fargetilpasset tråd og test sveisingen på et avkapp. Når du er fornøyd med varmeinnstillingene og prøvesveisingen, start sveisingen av skjøter.

C. Når sveistråden fortsatt er varm, utfør første trimming på sveistråden

Leggeanvisning for heterogene belegg i våtrom

Flow PUR og Bloc PUR

med egnet kniv, Mozart kniv anbefales da denne ikke skader beleggets overflate.

D. Siste trimming av sveisetråden utføres når sveisetråden er kald.

GENERELT

HUSK: Tape på gulvet kan skape varige misfarginger hvis den forblir på gulvet over lengre tid.

Vent i minst 24 timer før gulvet tas i bruk. Varmekabler som er av slått under legging av gulvbelegget kan slås forsiktig på etter 48 timer og gradvis økes til normaltemperatur i løpet av 7 dager.

FØRSTE RENGJØRING ETTER MONTERING

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

ANMERKINGER

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: 23 00 84 00, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no