

Leggeanvisning for Polyflor Membran



Polyflor Membran

Kontroller at membranen er i henhold til bestillingen. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil dersom membranen er blitt montert.

Polyflor Membran er et PVC-banebelegg som er designet for å kunne legges på fuktige undergulv, gulv med forurensning og andre gulv som ikke tillater at det legges direkte på undergulvet.

Membranen gjør det mulig å montere homogene PVC fliser, heterogene belegg i bane, LVT, gummibelegg, tepper og teppefliser. På undersiden er det små knotter som gjør at fuktigheten kan trekke ut mot vegg og på denne måten kan mange ulike belegg legges raskt og enkelt selv i rom med fuktig undergulv.

Akklimatisering

Ved mottak må membranen reises opp og lagres stående sammen med lim i minimum 180C i 24 timer før montering. Rull ut lengdene, gjerne dagen før, minimum noen timer før legging, slik at membranen akklimatiseres før installasjonen.

Montering

Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, rent og plant.

Gulvvarme må tilpasses slik at overflatetemperatur ikke overstiger 27 grader, nivåer over dette kan medføre misfarginger og endringer i gulvets egenskaper.

Sjekk tilstanden på undergulvet og fjern overflateforurensning som kan skade membranen.

Ved montering av membranen er det viktig å sørge for at skjøtene på membranen blir forskjøvet minimum 30 cm til skjøter til overliggende gulvbelegg. Membran skal ha samme leggeretning som overliggende belegg hvis det legges banevare.

Membranen kan legges kant i kant eller legges med overlapp og trimmet skjøt. Det er viktig at membranen ikke presses mot hverandre i skjøten. Ferdige tilpassede skjøter kan overlegges med blank tape uten fargestoffer. Ikke bruk en tykk tape da denne vil kunne bli synlig gjennom gulvbelegget.

Når undergulvet har høyere fuktighet enn grenseverdiene for gulvlimet, er det viktig at det lages god avstand til alle vegger, søyler og andre installasjoner på 3-6mm.

Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Tekniske detaljer

Format rull:	2m x 251m
Tykkelse:	1,5mm
Totalvekt:	75kg

Se våre ulike leggeanvisninger for montering av ulike Polyflor gulv på Polyflor Membran.

Anmerkninger

I de fleste tilfeller vil den angitte leggeanvisningen kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av gulvbelegget. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: **23 00 84 00**, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no