

Leggeanvisning Everroll



Everroll

Forberedelser

Undergulvet må være plant, rent, tørt og fritt for olje, fett, maling eller lignende, som kan påvirke limet og liming av Everroll.

Akklimatisering

Det er viktig å holde en temperatur på mellom 15 og 20 C. min. 12 timer før, under og etter legging. På vinterstid gjerne 1 til 2 døgn.

Dette for å unngå at materialet krymper eller ekspanderer før limet har herdet. Konstant temperatur. Unngå mer en 20 C i temperatursvingninger i samme periode. Rull ut rullene og påse at alle ligger i samme retning, dette er meget viktig da det kan være en liten forskjell mellom begynnelsen og slutten på rullen. Belegget skal legges kant i kant. Vær varsom med jarekantene.

Viktig

Før lengdene kuttes til nøyaktig lengder, er det viktig at rullene ligger utrullet i rommet i minimum 12 timer for akklimatisering. Dette for å unngå krymping/svelling. Vinters tid 1 til 2 døgn.

Installering

Liming og legging: Belegget legges kant i kant. Kutt lengdene i riktig lengde med litt overmål. Legg første lengde etter en snorslått strek midt i rommet. Neste lengde legges med overlapp ca. 2 mm. i skjøten.

Rull opp lengdene ca. halv veis i rommet, for å gjøre klar for liming. Påfør limet etter limleverandørens anbefalinger. Forbruk ca. 0,75 - 1, 25 kg. pr. m². Forbruk og limets åpningstid avhenger av type undergulv, temperatur og luftfuktighet. Ca. 20-30 min åpen tid (monteringstid) er normalt. Det er viktig at limet fortsatt er vått, for justering av belegget i skjøtene.

IRull belegget ned i limet langs streken og skjær til belegget på lengden. Første lengde er nå lagt snorrett. Vals.

Legg ned neste lengde med en overlapp i skjøten på ca. 2 mm. Press skjøtene mot hverandre, til en tett skjøt oppnåes. Dette gjelder også ved tverrskjøting. Stryk så ut evt. pløser mot neste skjøt og i lengde retning. Strekk gjerne belegget ut med foten. Derfor er monteringsstid på limet viktig. Vått lim. Avslutt med å valse.

Skjøter

Det er viktig å belaste skjøtene umiddelbart etter legging. Sørg for å ha lekter, sekker/ vekter eller lignende.

Ved legging av flere lengder (store rom) eller ved pause, kan det være nødvendig å dele opp limingen. Avslutt limingen etter siste lagte lengde.

Fjern overskytende lim med en plan sparkel, (rens gulvet), dette for å unngå dobbel liming som kan forårsake høydeforskjell i skjøten. Unngåsølavlim på overflaten. Overflødig lim eller limflekker fjernes omgående med en fuktig lut. Belegget må valses med en 50 - 60 kg. tung valse gjentatte ganger i løpet av 90 minutter etter legging.

Liming

Polyuretan lim med egnet limsparkel. Det anbefales å kontakte limleverandør for valg av lim. Undergulvet er også av betydning for lim valg; Asfalt, betong, plater, tre med mer.

Legging med dobbel sidig tape

Everroll kan også løslegges ved bruk av dobbelsidig tape i skjøten og langs veggene. Imidlertid er Everroll et fleksibelt gummi produkt som kan swelle og krympe ved temperatursvingninger.

Produktet er ikke 100 % dimensjonsstabil, men tungt og stabilt nok til å legges med dobbeltsidig tape. Følg prosedyrene som ved legging i lim, men de ferdig tilpassede lengdene må akklimatiseres minimum 48 timer før liming med dobbeltsidig tape.

Viktig

Utendørs installasjoner og spesielt legging i ishaller må alltid hellimes.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: **23 00 84 00**, firmapost@polyflor.no eller vår hjemmeside www.polyflor.no