

Leggeanvisning for Polyflor LVT

Fusionline Acoustic



Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle pakkene har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom gulvet er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk/batch nummer står på pakker.

Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Kan ikke monteres i uisolerte hage hus eller rom uten stabil temperatur mellom 18 og 26 grader.

Akklimatisering

Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging. **Ref: NS 3420 TH C1,3.**

Ut og inn av kald/varm bil eller lagring på annet sted enn monteringsområdet vil påvirke produktet dimensjon stabilitet. **Produktets dimensjonsstabilitet blir påvirket av temperaturrendringer.**

Designgulvet og gulvlimet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18°C og 26°C med en ideell relativ fuktighet er mellom 40 til 60%. Det anbefales at pakkene lagres maksimum 5 pakker i høyden, ikke langs yttervegg og at pakker åpnes i ene enden. I kjølige perioder (under 10 OC) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser spres utover gulvet. Vinterstid anbefales det å bruke bedre tid på akklimatiseringen, gjerne 2-3 døgn. Det er viktig at natene akklimatiseres på samme måte som gulvet.

Topping og krymping av fliser og staver, som følge av mangelfull akklimatisering eller avvik fra anbefalinger i leggeanvisning, gir ikke grunnlag for reklamasjon. Ved krymping har produktet vært for varmt, ved topping for kaldt når det har vært montert. Dette i forhold til romtemperatur før, under og etter legging.

Jevn temperatur er avgjørende før, under, og etter montering av gulv for et vellykket resultat. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet, spesielt den første uken etter montering, slik at gulvlim får tilstrekkelig tid til å tørke og herde før belastning.

Montering

Utdrag fra NS 3420 TH: 2019 Y1,6:

«For å unngå fuktskader må det i mange tilfeller sørges for uttørring av underlaget før belegget kan legges. Før halvharde eller tekstile belegg legges på betonggulvet der det er montert gulvvarme, skal varmen ha stått på lenge nok til at fuktinnholdet er kommet under et kritisk nivå. Dette må hensyntas ved prosjektering og framdriftsplanlegging.

MERKNAD: I henhold til relevante kontraktstandarder er det oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggers rådighet til avtalt tid».

Anbefalte verdier er maks. 85% RF i undergulv av betong og maks. 12% i sponplater uten gulvvarme og maks. 8% med gulvvarme. Montering av LVT på ikke-formstabile undergulv som sponplater og lignende materialer må vurderes nøye før arbeidet starter. Årsaken er at denne typen undergulv kan/vil endre dimensjon etter ulike årstider og varierende luftfuktighet. Som et resultat av undergulvets bevegelse vil det kunne forekomme topping og/eller sprekker mellom stavene og flisene.

Gulvvarme må tilpasses slik at overflatetemperatur ikke overstiger 27 grader, nivåer over dette kan medføre misfarginger og endringer i gulvets egenskaper. Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15C, være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og annen forurensing før montering kan skje.

Dekk til vinduer hvor solen kommer til for å hindre at varmen tørker ut gulvlimet før belegget er montert.

Polyflor anbefaler ikke å montere nye gulvbelegg over eksisterende gulvbelegg. Det beste undergulvet er avrettet, ensartet og sugende.

Fliser med design som har større fargevariasjoner

Noen design er har et uttrykk som innebærer større fargevariasjoner. Da flisene er ikke ferdig blandet i pakkene vil dette kreve at flere pakker må åpnes slik at flisene kan blandes og fordeles slik at gulvets totale design blir i henhold til illustrerte bilder av gulvet.

Sjekk gjerne bilder i brosjyre for å være helt sikker på at fordelingen av fliser med ulik farge/design blir som det er beskrevet. For noen fliser kan det være behov for å snu retningen for å unngå gjentatte repetisjoner av designet.

Design som har stort fargevariasjon mellom ulike fliser vil ha et slikt merke.



Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Pass på at alle staver og fliser som brukes i samme rom har samme batch nummer.

Det er viktig stavene ikke blir unødvendig bøyd ved håndtering og montering, dette kan resultere i endringer i dimensjon og skape synlige gliper mellom staver og flis.



Begynn alltid med å måle opp rommets senterlinje. Ved montering av staver er det viktig å sjekke at de første lengdene ligger nøyaktig etter senterlinjen. Hvis det skal legges kvadratiske eller rektangulære fliser anbefales det å måle opp tverrlinje i tillegg og begynn leggingen ved krysset.

Liming

Følg lim leverandørens instruksjoner og anbefalinger for bruk av gulvlimet og påfør limet med anbefalt limspreder. Forbruk ca. 1 liter per 4m² eller 250g pr. 1m² gulvbelegg, avhengig av undergulvet. Unngå å påføre for store arealer av gangen, da dette vil kunne resultere i at gulvlimet tørker og hindrer full oversmitting av lim til gulvets bakside. Full oversmitting er en forutsetning for et fullgodt resultat.

Legg stavene eller flisene nøye etter senter streken, vals (stryk) omgående gulvet så snart det er montert.

Skjær og legg alle fliser / staver langs kantene mens limet fremdeles oversmitter og stryk godt til. Designgulvet kappes og tilpasses enklest ved å skjære et snitt i overflaten for deretter å knekke stavene/flisene. Staver i parkettdesign bør ha minimum 30 cm overlapp mellom endene. Dette vil sikre et pent sluttresultat.

Fjern raskt eventuelt limsøl med en fuktig klut. Nymontert belegg må ikke belastes tyngre før lim er tørket, normalt 7 døgn. Gulv med visuelle feil eller mangler må aldri monteres. Ikke strekk natene under legging.

Generelt

Polyflor Nordic anbefaler at det brukes gulvlim fra anerkjente produsenter* eller se til vår globale limanbefaling på polyflor.no. Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade fra tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

HUSK: Tape på gulvet kan skape varige misfarginger hvis det forblir på gulvet over lengre tid.

Alle ben til møbler, bord og stoler må være myke og beskytte gulvet for å hindre skrapet og permanente inntryksmerker.

Det anbefales at det monteres passende UV beskyttelse for å redusere påvirkningen på gulvet. Dette er spesielt viktig i områder hvor det er vinduer helt ned til gulvet. Jevnlig eksponering fra solen kan føre til fading eller endringer i gulvets farge over tid.

Første rengjøring etter montering

Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder.

Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

Anmerkninger

I de fleste tilfeller vil den angitte monterings anvisning- en kunne dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av designgulvet. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

La aldri væsker, bli liggende på gulvet for å unngå permanente misfarginger.

Trinsehjul på stoler og møbler skal være i lys farge, doble myke gummi-hjul (type W i henhold til EN 12529).
*Spør alltid din limleverandør etter råd for valg av riktig lim for din jobb.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: **23 00 84 00**, **firmapost@polyflor.no** eller vår hjemmeside www.polyflor.no