Leggeanvisning for Voyager Maritime

Voyager Maritime

Kontroller at varenummer er riktig i henhold til bestillingen og at alle pakkene har samme trykk-/batch nummer. Dersom det oppdages transportskader skal dette noteres på fraktpapirer, ta umiddelbart kontakt med forhandler eller Polyflor Nordic. Det tas ikke ansvar for eventuelle feil eller fargeforskjeller dersom gulvet er blitt montert. Ved etterbestilling med ulik batch, kan fargeforskjeller forekomme. Vare- og trykk/batch nummer står på pakker. Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Akklimatisering
Det er viktig at produktet ikke utsettes for store temperaturforskjeller før, under og etter legging. **Produktets dimensjonsstabilitet blir påvirket av temperaturendringer.**

Designgulvet og gulvlimet må lagres minst et døgn i rommet hvor det skal monteres, med en konstant temperatur på min. 18°C og 26°C med en ideell relativ fuktighet er mellom 40 til 60%. Det anbefales at pakkene lagres maksimum 5 pakker i høyden, ikke langs yttervegg og at pakker åpnes i ene enden. I kjølige perioder (under 10°C) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser spres utover gulvet. Vinterstid anbefales det å bruke bedre tid på akklimatiseringen, gjerne 2-3 døgn. Det er viktig at natene akklimatiseres på samme måte som gulvet.

Topping og krymping av fliser og staver, som følge av mangelfull akklimatisering eller avvik fra anbefalinger i leggeanvisning, gir ikke grunnlag for reklamasjon. Ved krymping har produktet vært for varmt, ved topping for kaldt når det har vert montert. Dette i forhold til romtemperatur før, under og etter legging.

Jevn temperatur er avgjørende før, under, og etter montering for et vellykket resultat. Unngå store endringer i temperatur og luftfuktighet, spesielt den første uken etter montering, slik at gulvlim får tilstrekkelig tid til å tørke og herde før belastning.

Montering
Gulvvarme må tilpasses slik at overflatetemperatur ikke overstiger 27 grader, nivåer over dette kan medføre misfarginger og endringer i gulvets egenskaper. Montering av gulvet må ikke skje ved temperatur under 18°C. Undergulvet må ha en temperatur på min. 15°C, være støvsuget, rent, plant, tørt og fritt for malingsflekker og annen forurensing før montering kan skje. Dekk til vinduer hvor solen kommer til for å hindre at varmen tørker ut gulvlimet før belegget er montert.

Polyflor anbefaler ikke å montere nye gulvbelegg over eksisterende gulvbelegg. Det beste undergulvet er avrettet, ensartet og sugende.

Fliser med design som har større fargevariasjoner
Noen design er har et utrykk som innebærer større fargevariasjoner. Da flisene er ikke ferdig blandet i pakkene vil dette kreve at flere pakker må åpnes slik at flisene kan blandes og fordeles slik at gulvets totale design blir i henhold til illustrerte bilder av gulvet.

Sjekk gjerne bilder i brosjyre for å være helt sikker på at fordelingen av fliser med ulik farge/design blir som beskrevet. For noen fliser kan det være behov for å snu retningen for å unngå gjentatte repetisjoner av designet. Design som har stor fargevariasjon mellom ulike fliser vil ha et slikt merke.



Husk godt arbeidslys, dette er viktig!

Pass på at alle staver og fliser som brukes i samme rom har samme batch nummer.

Det er viktig stavene ikke blir unødvendig bøyd ved håndtering og montering, dette kan resultere i endringer i dimensjon og skape synlige gliper mellom staver og flis.

Begynn alltid med å måle opp rommets senterlinje. Ved montering av staver er det viktig å sjekke at de første lengdene ligger nøyaktig etter senterlinjen. Ved montering av kvadratiske eller rektangulære fliser anbefales det å måle opp tverrlinje i tillegg, og begynn leggingen ved krysset.

Liming
Følg lim leverandørens instruksjoner og anbefalinger for bruk av gulvlimet og påfør limet med anbefalt limspreder. Forbruk ca. 1 liter per 4m^2 eller 250g pr. 1m^2 gulvbelegg, avhengig av undergulvet med dispersjonslim. Ved bruk av andre typer lim, følg limprodusentens anbefalinger.

Unngå å påføre for store arealer av gangen, da dette vil kunne resultere i at gulvlimet tørker og hindrer full oversmitting av lim til flisenes bakside. Full oversmitting er en forutsetning for et fullgodt resultat.

Legg stavene eller flisene nøye etter senterlinjen, vals (stryk) omgående gulvet så snart det er montert.
Skjær og legg alle fliser / staver langs kantene mens limet fremdeles oversmitter og stryk godt til.

Designgulvet kappes og tilpasses enklest ved å skjære et snitt i overflaten for deretter å knekke stavene/flisene. Staver i parkettdesign bør ha minst 30cm overlapp mellom endene. Dette vil sikre et pent sluttresultat.

Fjern raskt eventuelt limsøl med en fuktig klut. Nymontert belegg må ikke belastes tyngre før lim er tørket, normalt 7 døgn. Gulv med visuelle feil eller mangler må aldri monteres.
Ikke strekk nater under legging.

Generelt
Polyflor Nordic anbefaler at det brukes gulvlim fra anerkjente produsenter* eller se vår globale limanbefaling på polyflor.no
Etter at gulvet er ferdig lagt må gulvet dekkes til for å unngå skade fra tungt utstyr, møbler eller annet arbeid som skal ferdigstilles etter at gulvet er montert.

HUSK: Tape på gulvet kan skape varige misfarginger hvis det forblir på gulvet over lengre tid.

Alle ben til møbler, bord og stoler må være myke og beskytte gulvet for å hindre skraper og permanente inntrykksmerker.

Det anbefales at det monteres passende UV beskyttelse for å redusere påvirkningen på gulvet. Dette er spesielt viktig i områder hvor det er vinduer helt ned til gulvet. Jevnlig eksponering fra solen kan føre til fading eller endringer i gulvets farge over tid.

Første rengjøring etter montering
Fjern alt løst smuss, støv og sand med en myk kost eller støvsuger. Vær oppmerksom slik at en unngår å skrape gulvet når sand eller små stein fortsatt er på gulvet.

Rengjør gulvet med et nøytralt vaskemiddel ved hjelp av en mopp eller en gulvvaskemaskin med vann oppsug og rød pad for større områder. Ved mer krevende rengjøring, anbefales det å bruke en oppskuringsmaskin med rød pad og et nøytralt vaskemiddel eller svakt alkalisk, avhengig av smusset. Gulvet må deretter rengjøres med rent vann flere ganger inntil overflaten er nøytralisert.

Anmerkninger
I de fleste tilfeller vil denne monteringsanvisningen dekke de fleste spørsmål som gjelder montering av designgulvet. Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med Polyflor Nordic for mer utfyllende informasjon.

For mer informasjon, kontakt Polyflor Nordic, tlf.: **23 00 84 00, firmapost@polyflor.no** eller vår hjemmeside www.polyflor.no